

Dräger X-plore® 3300/3500

Procedura de echipare

D-7868-2018



Poziționați cele două filtre tip baionetă.



Asigurați-vă că marcasele de pe filtre și mască sunt aliniate. Introduceți filtrele și rotiți-le în direcția indicată de săgeată până rămân fixate pe poziție.



Trageți cataramele suportului pentru cap până la capătul curelelor. Trageți curelușa pentru gât până când cataramele suportului pentru cap ating brida semimăștii.



Închideți clema (disponibilă doar la modelul Dräger X-plore® 3500). Treceți curelușa după gât.



Poziționați semimasca astfel încât să acoperiți gura și nasul, apoi plasați curelușele suportului pentru cap pe ceafă, trecându-le pe deasupra urechilor.



Trageți de capetele curelușelor până când semimasca este etanșă pe față.

Înainte de utilizare, efectuați o probă de etanșeitate.



Proba de subpresiune: Acoperiți ambele filtre pentru respirație cu mâinile și respirați până când se creează o subpresiune. Țineți-vă respirația pentru un scurt timp. Subpresiunea trebuie să se mențină. În caz contrar, reglați suportul pentru cap.



Semimasca este gata de utilizare.